

Handleiding FT2100



Online with Front Door

Camera: Front Door





Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel 013 513 65 14, info@fasttel.nl

FT2100: PC Installateur applicatie NL1.2

Inhoud

Ę

1.	Doel		3
2.	Bekał	peling	3
	2.1	Zonder Telefooncentrale (zie bijgevoegd schema achteraan handleiding)	3
	2.2	Met telefooncentrale (zie bijgevoegd schema achteraan handleiding)	3
3.	Progr	ammatie	4
	3.1	Maak het project aan	4
	3.1.1	camera's	4
	3.1.2	FT8SW schakelmodule	7
	3.1.3	Wizard buitenposten	9
	3.2	Uploaden naar FT2100	10
4.	Inlog	gen MD's	11
	4.1	inloggen op FT2100	11
	4.1.1	Rechtstreeks op de wifi van de FT2100	11
	4.1.2	gebruik makend van wifi netwerk van de klant	12
	4.2	downloaden APP	12
	4.3	programmatie Wizard	12
	4.3.1 z	onder telefooncentrale	13
	4.3.2 r	net telefooncentrale	13

 \bowtie

1. Doel

De FT2100 maakt via wifi een IP verbinding mogelijk tussen de Fasttel Wizardseries en uw Smartphone/tablets. Hierdoor wordt de deuroproep, zowel beeld als spraak, in 1 applicatie naar de Mobile Devices (hier verder genaamd **MD**) gestreamd.

2. Bekabeling

2.1 Zonder Telefooncentrale (zie bijgevoegd schema achteraan handleiding)

De Wizard zal in dit geval enkel de MD's kunnen opbellen.

Sluit de telefoonlijn aansluiting van de Wizard aan op de "DOORPHONE" klemmen. Indien er een analoge telefoonlijn aanwezig is en de eindgebruiker wenst bij zijn afwezigheid de oproep (zonder beeld) te laten doorschakelen naar een ander nummer (bv zelfde smartphone) verbindt dan de telefoonlijn met "PBX/LINE".

Het positieve en negatieve videosignaal komende van de Wizard of de schakelmodule FT8SW sluit u aan op "Video" aansluiting. De "INTERNET" aansluiting gaat naar een vrije poort van de bestaande router of switch. LAN1 en LAN2 zijn 2 vrije poorten die eventueel gebruikt kunnen worden om PC's op aan te sluiten. Browse van één van deze 2 aansluitingen of via de wifi naar http://192.168.123.1/cgi-bin/info.sh en u komt te weten welk ipadres de FT2100 van de DHCP server gekregen heeft.

2.2 <u>Met telefooncentrale (zie bijgevoegd schema achteraan handleiding)</u>

De Wizard zal zowel de bestaande huistelefoons als de MD's kunnen opbellen.

Sluit de telefoonlijn aansluiting van de Wizard aan op een analoge extentie van de telefooncentrale. Sluit de "PBX/LINE" aansluiting eveneens aan een analoge extentie van de telefooncentrale.

Het positieve en negatieve videosignaal komende van de Wizard of de schakelmodule FT8SW sluit u aan op "Video" aansluiting. De "INTERNET" aansluiting gaat naar een vrije poort van de bestaande router of switch. LAN1 en LAN2 zijn 2 vrije poorten die eventueel gebruikt kunnen worden om PC's op aan te sluiten. Browse van één van deze 2 aansluitingen of via de wifi naar http://192.168.123.1/cgi-bin/info.sh en u komt te weten welk ipadres de FT2100 van de DHCP server gekregen heeft.

3. Programmatie

ത

3.1 <u>Maak het project aan</u>

Dit wordt gedaan door het meegeleverde programma Fasttelconfig. Download deze software nu van de FT2100 via het commando http://ipadresFT2100/FasttelConfig.zip of via onze website http://ipadresFT2100/FasttelConfig.zip of via onze website http://ipadresFT2100/FasttelConfig.zip of via onze website http://www.fasttel.be/ndl/fasttel.asp?paginaid=50. Dit programma wordt ook gebruikt voor het programmeren van het absolute topproduct uit het Fasttel gamma namelijk de "Cult". We gaan er hier van uit dat er geen Cults aanwezig zijn. Alle knoppen en menu's die we hier NIET vernoemen mag u dus gewoon negeren.

3.1.1 <u>camera's</u>

Eerst worden de camera's gedefinieerd. Dit kunnen zowel analoge als IPcamera's zijn. Wanneer er meer dan 1 analoge camera aanwezig is dient steeds de FT8SW schakelmodule aanwezig te zijn.

In de applicatie kunnen we deze camera's configureren via Componenten -> voeg camera toe of via het icoontje met de camera in de toolbar.

We bekomen dan onderstaand scherm :



Fasttel Configuration Camera information					Ę	33
	Name:	WizCam heldo	n		_	



Hiermee is de eerste camera

geconfigureerd.

എ

attel Configuratie Camera type	÷
Camera type	

Untitled - FasttelConfig			
File Components Export	View Help		
📄 📸 🔜 💽	🌉 📑 🧕		
Camera's 10's Switches	General Outposts Inposts		
Туре	Name	Address	
🔊 Analoog	WizCam hekken		
Ready		NILI	M

Dezelfde procedure herhalen we voor de eventuele andere analoge camera's.

Voor de configuratie van de IP camera's gaan we als volgt te werk :



Hier geven we naam, IPadres, username en password in van de IP camera en klikken op Voltooien. (6)

Indien met Axis camera: Port: poort nummer van de camera/server AXIS-argument string. Er is een help dialoog die alle mogelijk parameters verklaart (van de site van AXIS). Resolutie moet 320x240 zijn. De andere opties zijn vrij in te stellen (positie van tekst, kleur van de tekst, weergave van datum/tijd, rotatie van de camera, ...)

FT2100: PC Installateur applicatie NL1.2

Untitled - FasttelConfig	(margare) (1)	- • ×
File Components Export	View Help	
🗅 🙋 🗔 📐 🖲	🔜 🖳 🖿 🔕	
Camera's I0's Switches	General Outposts Inposts	
Туре	Name	Address
Analoog	WizCam hekken	
Analoog	WizCam woning	
No. 10	ExrtCam hekken	192.168.10.254
Ready		NUM

Hier zijn bv 3 camera's aangemaakt.

Bij het dubbelklikken op een camera kan je bepaalde parameters opnieuw wijzigen. Bij het drukken op de Delete toets van uw toetsenbord wordt deze camera verwijderd.

3.1.2 FT8SW schakelmodule

Sla deze stap over indien deze module niet aanwezig is.

Deze module is benodigd wanneer

- er meer dan 1 analoge camera aanwezig is.
- Een deurslot dient gestuurd te worden via één van de 8 geïntegreerde relais van de FT8SW en niet via het ingebouwde contact van de Wizard zelf.

Per Switch kunnen maximum 4 analoge camera's worden geschakeld en 4 poorten. De camera's dienen steeds op de eerste 4 relais geïnstalleerd te worden en de poorten op de laatste 4.

In de applicatie kunnen we deze configuren via Componenten-> Voeg switch toe of via het icoontje in de toolbar.

tel configuration wizard					X
Fasttel Configuration Switch information					
Name:	Schakelmodule				
LON address:	0x10 💌				
	Switch type		1		
	@ Bpot				
		0	/orige	Volgende >	Annuleren

Fa

Hier geven we naam en Lon adres (default 0x01) in. Indien u meer dan 4 camera's of relais wenst te integreren of te sturen kunnen meerdere switches met telkens een verschillend Lon adres worden toegevoegd.

Switch in	figuration					Ę
witch output	ts:	Nama				
	Applea carrera	Weller helder		_	-	
2	Analog camera	wizuam nekxen			<u> </u>	
1	Analog camera	WizCam hekken				
	Analog camera	WizCam woning				
	Analog camera	CMMID				
	Analog camera	(not connected)				
7	Analog camera				1	-
witch inputs	E					
nput	Name		1			
2			1			
			1			
]			
			1			-

Output1 is van het type Analoge camera komende van het hekken

Output 2 is van het type Analoge camera komende van de woning

FT2100: PC Installateur applicatie NL1.2

Switch info	guration		÷;;•	
witch outputs				
Output	Type	Name	A	
3	Analog camera			
4	Analog camera			
5	Analog camera			
2	Analog camera			
7	Analog camera			
8	Output	(mexic)		
		00000	*	
witch inputs:		cont connected >		
	Lu:	(an corrector		
nput	Name		^	
1				
2			10 I	
				Output 8 is van het type Output
6				Output o is van net type Output
7			-	
				Selecteer Naam en kies <nieuw></nieuw>
			A	Server reader that the kies (means
		< Votige Votiosien	Annuleren	
		< Voltosien	Annuleren	
		< <u>V</u> orige Voltooien	Annuleren	
		< <u>V</u> orige Voltopien	Annuleren	
		< Yotge Votosien	Anuleren	
el configu	uration	< Voltosien		
el configu	uration	< Yotge Votosien	Anuleren	
tel configu	uration	< Voticen	Anuleren	
tel configu	uration	< yorga Vakosan	Anuleren	
tel configu ecify the na	uration ame	< yorge Vatosen	Anderen	
tel configu ecify the na	uration ame n	_ c yonge Voktooen _	Anguleren	Geef een naam voor de sturing van
tel configu ecify the na port hekker	uration ame n	_ yonge Votrosen	Angleren	Geef een naam voor de sturing van
tel configu ecify the na port hekker	ame	Votoson	Andern	Geef een naam voor de sturing van het hekken en klik op Ok

Tip: sla uw werk regelmatig op! Handig kan zijn dat u het bestand opslaat als "naamklant_datum".

3.1.3 Wizard buitenposten

In de applicatie kunnen we deze configureren via Componenten-> Voeg buitenpost toe of via het icoontje in de toolbar.

tenpost eigenschappen	
Type Knoppen Camera's	
Naam: Wizard hekken	
LON-adres: 0x01	
Telefoon:	
✓ Aangesloten op TEL-lijn van de FT2100-box	
Aantal knoppen: 1	
Code einde gesprek: 9	
OK	Annuieren

Geef een naam, LON adres , intern telefoonnummer op de telefooncentrale en het aantal drukknoppen voor de deurtelefoon aan. Indien de buitenpost rechtstreeks op de FT2100 wordt aangesloten klikt u dit aan. De Code einde gesprek is de dtmf code die verstuurd wordt tijdens het verbreken van het gesprek. Standaard is dit in de Wizard ingesteld als 9.

Ga naar het tabblad camera's

6

Available camera's:	Outpost camera's:
WizCam hekken WizCam woning ExtCam hekken	WizCam hekken >
	Doorslot switch: poort hekken (Schakelmodule - 7)
	Doorslot code:

Wijs een camera toe aan de deurtelefoon (= welk beeld moet er getoond worden bij het drukken) en klik op >. 10

Voor het openen van het deurslot selecteert u één van de reeds aangemaakte outputs. Indien er geen FT8SW aanwezig is vult u bij Deurslot code 2 in. Dit is de standaardcode bij iedere Wizard.

Het project is nu geconfigureerd.

3.2 <u>Uploaden naar FT2100</u>

De configuratie moet nu nog upgeload worden naar de FT2100. Ga naar Export \rightarrow Export FT2100 configuratie.



Kies een plaats op de HD waar er een config.ini bestand wordt aangemaakt.

Log nu eerst uw pc in op de FT2100. Zoek naar een draadloos netwerk en u zal FT2100-X vinden. X staat voor uw uniek nummer. U vindt dit op de zijkant van de FT2100. Het paswoord is FT2100-X! (dus inclusief ! en hoofdlettergevoelig). Dus als de naam van het netwerk FT2100-100 is dan is het paswoord FT2100-100!

FT2100: PC Installateur applicatie NL1.2

Surf vervolgens naar het adres **192.168.123.1/upload.html** Haal het config.ini bestand op en druk op Upload. De FT2100 is nu geconfigureerd.

4. Inloggen MD's

4.1 inloggen op FT2100

Nu de FT2100 geconfigureerd is dienen we nog de MD's in te loggen op de virtuele telefooncentrale die op de FT2100 actief is. Dit kan op 2 manieren gebeuren.

4.1.1 <u>Rechtstreeks op de wifi van de FT2100</u>

Deze manier van werken is vooral aangewezen voor privé installaties waar de wifi straling van de FT2100 voldoende dekking geeft in het hele gebouw. Bedoeling is dan dat er ook draadloos wordt gesurft via de FT2100 en niet langer met de bestaande router.

De MD's moeten één voor één op de FT2100 worden ingelogd. Zoek naar een draadloos netwerk en u zal FT2100-X vinden. X staat voor uw uniek nummer. U vindt dit op de onderkant van de FT2100. Het paswoord is FT2100-X! (dus inclusief ! en hoofdlettergevoelig). Dus als de naam van het netwerk FT2100-100 is dan is het paswoord FT2100-100!

Deze naam en paswoord kan gewijzigd worden door te surfen naar **192.168.123.1/cgi-bin/admin/network** Als naam geeft u admin in, het wachtwoord staat op de licentiebrief.

Volgend scherm komt te voorschijn:

+	http://192.168.10.17/cgi-bin/admin/network	C Q+ hcpl2731	😡 🗅 🗘 🖓
⊷ m ⊞	Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wikipedia !	Vieuws + Populair +	
Netwo	ork Configuration		
	ik configuration		
DHCP			
C Static IP			
	IP address:		
	Netmask:		
	Gateway:		
WIFI enal	bled		
	SSID: FT2100-9		
	Wifi Password: ·····		
	Wifi Confirm Password:		
	-		

Hier kunnen de SSID en password gewijzigd worden.

FT2100: PC Installateur applicatie NL1.2

4.1.2 gebruik makend van wifi netwerk van de klant

Via de link <u>http://192.168.123.1/cgi-bin/info.sh</u> kan u volgende basisgegevens bekijken :

 Device : FT2100-9
 Naam van het device

 Base Version: 2
 Basis versie van de installatie scripts

 FT2100 Version: 1
 Versie van de scripts specifiek voor deze FT2100

 Ip address: inet addr:192.168.10.17
 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0

 Ip adres (inet addr) dat toegekend is door de DHCP server (indien aanwezig)

Geef dit adres (hier dus 192.168.10.17) in straks als serveradres zoals in 4.2 beschreven.

Het is ook mogelijk om een vast ipadres toe te kennen aan de FT2100. Zie procedure hierboven onder 4.1.1 beschreven. U kan dus een static Ip aanmaken. Best schakelt u de wifi van de FT2100 ook uit wanneer ze niet meer benodigd is.

4.2 <u>downloaden APP</u>

Download gratis via de appstore en zoek FasttelPhone. Bij de instellingen van uw Iphone staat nu het FasttelPhone logo. Open dit en vul volgende gegevens in:

Gebruiker: 51

Ę

E

paswoord: verschilt per installatie en gebruiker. Zie begeleidende brief "Licenties" Serveradres: 192.168.123.1 (of eigen adres zie punt 4.1.2)

Ontwikkelaarsmodus: enkel benodigd wanneer er geen andere telefoons dan smartphones of tablets in het project geïntegreerd zijn. Door deze optie te activeren verkrijgt u straks in de app een telefoonklavier waarmee u de wizard kan programmeren. Na programmatie zet u deze optie best terug af. Paswoord: HiddenKeyboard

Doe deze procedure nu opnieuw voor nog maximaal 35 andere MD's. De procedure is identiek behalve voor:

Gebruiker: ga verder met 52 tot dus maximum 85 paswoord: verschilt per installatie en gebruiker. Zie begeleidende brief "Licenties"

4.3 programmatie Wizard

Tot slot dient u nog de Wizard zelf te programmeren.

4.3.1 zonder telefooncentrale

Start de FasttelPhone app. U ziet nu een lijst met aangesloten Wizards. Klik op de eerste. De wizard wordt opgebeld en moet nu opnemen. U hoort mogelijks de straatkant.

Klik op toestenbord. Zie punt 4.2 hoe het toetsenbord te activeren.

Vorm *1996*700100**10**##. De verbinding wordt terug verbroken. Voor de eerste drukknop eerste bestemming staat er nu **10** geprogrammeerd. Dit betekent dat alle ingelogde MD's worden opgebeld. Vervang 10 door 11 en alle even MD's (52-54-56-...) worden opgebeld. Vervang 10 door 12 en alle oneven MD's (51-53-55-...) worden opgebeld.

с С

De wizard kan bij uw afwezigheid uit het wifi netwerk een smartphone of eender ander nummer op klassieke analoge wijze opbellen. Programmeer daarvoor 70010190474123456 waarbij 0474123456 het mobile nummer voorstelt. De 9 dient om eerst de analoge extentie van de FT2100 te laten kiezen waarop een analoge telefoonlijn is aangesloten.

Voor verdere uitleg over het programmeren van de Wizard(s) (bv namen, toegangsklavier,...) raadpleeg de handleiding van de Wizard.

4.3.2 met telefooncentrale

De wizard wordt dan het best geprogrammeerd met één van de aanwezige vaste telefoons al kan bovenstaande procedure ook. De programmatie is identiek maar het op te roepen nummer is dan afhankelijk van de telefooncentrale.

De analoge extentie waarop de FT2100 is aangesloten moet dan wel in de groep zitten die door de Wizard wordt opgebeld. Bij het ontvangen van belspanning zal de FT2100 dan zelf de ingelogde MD's gaan opbellen.

Voor verdere uitleg over het programmeren van de Wizard(s) (bv namen, toegangsklavier,...) raadpleeg de handleiding van de Wizard.

14







fasttel